



SW005
SW007

ДАТЧИК КОНТРОЛЮ ПРОТІКАННЯ ВОДИ

ПАСПОРТ ДАНИХ ТА ІНСТРУКЦІЯ
 ДЛЯ МОНТАЖУ І ВИКОРИСТАННЯ


SW005

SW007

Використання за призначенням

Датчик розроблений для виявлення протікання води та передачі попереджувального сигналу на модуль керування Neptun.

Принцип роботи

Датчик спрацьовує, коли вода сягає контактів, спричиняючи раптове падіння опору між ними.

Встановлення

Датчик встановлюється на підлозі у потенційних точках накопичення води у випадку несправностей та протікань (санвузли, кухні, під мийками або унітазами тощо).

Датчик слід встановлювати на підлогу, спрямувавши контактними пластинами донизу. Виступи на корпусі датчика не дають контактним пластинам торкатися підлоги, запобігаючи таким чином неправильному спрацьовуванню та забрудненню пластин.

Технічні характеристики

Розміри SW005	14×45×52 мм
Розміри SW007	діаметр 54 мм, висота 12,5мм
Довжина монтажного проводу	2 м
Тип вихідного сигналу	Відкритий колектор, макс. 50 мА
Напруга живлення U_{supp}	----- 12–24 В
Температурний діапазон	+5°C ... +40°C
Максимальна відстань від контролера	100 м*
Ступінь захисту	IP67
Маса	не більше 50 г
Термін служби	не менше 7 років

Кольори проводів**	червоний	жовтий	зелений
Призначення проводів	+ U_{supp}	IN	GND

* Можна подовжити до 500 м при роботі з контрольними модулями Base, ProW, ProW+, Smart. Використовуйте провід з перетином жили 3×0,12.

** Виробник зберігає за собою право змінювати кольорову схему монтажного проводу.

Використання

Рекомендовано виконувати робочі перевірки на датчиках один раз на місяць. Для цього замкніть контакти вологою серветкою. Якщо датчик не спрацьовує, протріть контакти мильною водою. Якщо це не допомагає, зверніться до найближчого сервісного центру.

Транспортування та зберігання

Транспортування здійснюється усіма видами транспорту в критих транспортних засобах. Для запобігання механічних ушкоджень зовнішнього корпусу повинна бути виключена можливість мимовільного переміщення (падіння) приладу у середині транспортного засобу.

Прилад зберігати в оригінальній упаковці, в сухому приміщенні, при відсутності контакту з хімічно агресивним середовищем.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійний період: 6 років з дати продажу.

Виробник гарантує відповідність товару вимогам позначеним нормативними документами

ДСТУ EN 55014-1:2016;ДСТУ EN 55014-2:2017;ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ EN 61000-3-3:2017;ДСТУ EN 60335-1:2017;ДСТУ EN IEC 63000:2020.

за умови дотримання споживачем правил експлуатації, викладених в експлуатаційних документах.

Прилад відповідає Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затв. постановою КМУ від 16.12.2015 р.

№1077 та Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затв. постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1067. Відповідає Технічному регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затв. постановою КМУ від 10 березня 2017 р. № 139

Впродовж гарантійного періоду покупець має право ремонтувати або міняти виріб при виявленні несправностей з вини виробника, за умови дотримання інструкцій з монтажу та використання.

Гарантійні зобов'язання не стосуються датчиків контролю протікання води SW005, SW007 з механічними пошкодженнями, або якщо несправність виникла у результаті неправильного монтажу, підключення або використання цього пристрою.

Термін служби пристрою – не менше 7 років.

УВАГА!

Виробник не несе відповідальність за будь-які пошкодження, спричинені неправильним монтажем або використанням виробу.

Належним чином заповнений гарантійний сертифікат, з зазначеною назвою виробу, назвою магазину або торгового суб'єкта, який продав його, печаткою, а також повним іменем та підписом уповноваженої особи є обов'язковими для застосування гарантії.

Інформація щодо претензій

При виявленні несправностей у гарантійний період пристрою покупець повинен негайно звернутися у центр гарантійного обслуговування виробника.

Гарантійне обслуговування

З питань гарантійного, післягарантійного та сервісного обслуговування звертайтеся до сервісної служби ТОВ «Атлантик-Гейзер» за телефоном 0-800-500-885 (безкоштовно з усіх мобільних операторів по Україні) або за адресою: 61052, Україна, м. Харків, б. Гончарівський, буд.4 оф. 401

УВАГА!

Виробник зберігає за собою право змінювати конструкцію виробу без попередження, якщо це не спричинить погіршення продуктивності для кінцевого користувача.

Гарантійний сертифікат

Датчик контролю протікання води SW005, SW007 пройшов огляд контролю якості.

Дата виготовлення зазначена на упаковці (або на стікеру).

Дата продажу _____

Печатка продавця

Виробник: ЕКОРАДКО ИСИТМА ЛЕД АЙДИНЛАТМА ЕЛЕКТРОНІК КАРТ ÜRETİMİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ./ ECORADCO ISITMA LED AYDINLATMA ELEKTRONİK KART ÜRETİMİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Адреса виробника: Мурадїє Махалесі, Промислова зона середнього масштабу Мурадїє, 24-а вулиця, будинок № 21, Юнусемре, Манїса, Туреччина

Імпортер в Україні: ТОВ «Атлантик-Гейзер», 61052, Україна, м. Харків, б. Гончарівський, буд.4 оф. 401